



# MÉTAMORPHOSES PIERRES

## FÉLICITATIONS

Vous venez d'acquérir un article en pierre de Bourgogne.

Votre achat nous permet de perpétuer l'art de la taille de pierre.

Avec ce produit vous bénéficiez d'un article unique, noble, naturel, écologique et vous augmentez la valeur de votre bien.

La pose est simple à réaliser et demande seulement l'utilisation de produits de base adaptés.

## CONSEILS DE POSE DE PIERRE CALCAIRE :

Avant de débiter la pose de votre pierre vous devez la laver convenablement avec de l'eau claire.

La pose doit s'effectuer avec une pierre humidifiée. Si vous avez plusieurs palettes ne pas hésiter à prendre des dalles dans chaque palette pour un meilleur panachage des teintes.

### 1. POSE MORTIER COLLE EN DOUBLE ENCOLLAGE:

Prendre une colle spéciale pierre et bien respecter les conseils d'utilisations de ce produit.

### 2. POSE TRADITIONNELLE :

- Mortier de chaux : composition de la chape : 2 volumes de chaux hydraulique pour 3 volumes de chaux aérienne (type déco-chaux) pour 10 à 15 volumes de sable lavé 0,5
- Ciment type HTS 55 ou 52,5 : 1 sac de 3,5 kg pour 5 brouettes de sable 0,5

*Après la pose avant de meubler, passer l'aspirateur minutieusement et bien laver à l'eau claire et chaude plusieurs fois votre dallage.*

**ÉVITER : les ciments de type CPJ et les colles à forte concentration d'ajout (colle grise)**

## CONSEILS POUR LES JOINTS :

Il est préférable d'utiliser les joints tout prêt, prendre un mortier joint de couleur se rapprochant le plus du coloris de votre pierre.

Ne pas hésiter à reboucher avec votre joint les éventuelles « imperfections » d'aspect de votre article.

Si nécessaire le premier lavage peut être fait avec de l'acide organique pour enlever les restes de ciment et de laitance.

## CONSEILS D'ENTRETIEN :

Après la pose passer l'aspirateur minutieusement et bien laver à l'eau claire et chaude plusieurs fois votre dallage avant de meubler.

Pour que votre produit révèle toute sa beauté naturelle, nous vous conseillons : avant tout lavage, une aspiration minutieuse de votre dallage ; de le laver avec une serpillière humide à l'eau claire et chaude (ne pas hésiter à renouveler l'eau fréquemment) ainsi la pierre au fil du temps créera sa patine naturelle (protection naturelle produite par la pierre).

Après quelques mois (temps de séchage de votre pierre en profondeur) vous pouvez utiliser quelques fois dans l'année un peu de savon noir ou des produits alcalins.

**ÉVITER : d'utiliser des produits agressifs (détergents), le nettoyage haute pression, de l'acide, eau de javel...**

## CONSEILS DE PROTECTION :

Nous vous conseillons de patienter pour que votre pierre fabrique elle-même sa patine (protection naturelle) avec le temps.

Toutefois après quelques mois (temps de séchage de la pierre en profondeur) vous pouvez accélérer la protection naturelle de votre pierre en passant du lait entier (de ferme) sur votre dallage ou des produits tout prêt : minéralisateur durcisseur de surface.

**ÉVITER : les hydrofuges de surface.**

*Tous ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans engagement de notre part, nous sommes toujours à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez nous poser. N'hésitez pas à nous consulter.*